

1. การใช้งานเครื่องโทรศัพท์ IP PHONE LIP-1020i

1.1 ด้านหน้าเครื่องโทรศัพท์



1020i Layout




1.2 ปุ่มฟังก์ชันบนตัวเครื่อง

- ⊙ {Menu} ปุ่มตั้งค่า
- ☰ {Directory} ปุ่มสำหรับใช้งานสมุดโทรศัพท์
- ☎ {Transfer} ปุ่มโอนสาย
- ⊘ {DND} ปุ่มห้ามรบกวน
- || {Hold} ปุ่มพักสายสนทนา
- 🔊 {Speaker} ปุ่มลำโพง
- ✉ {Message} ปุ่มข้อความเสียง
- 🔇 {Mute} ปุ่มปิดไมโครโฟน
- 🎧 {Headset} ปุ่มสำหรับใช้งานอุปกรณ์หูฟัง
- 🔊 {Volume} ปุ่มเพิ่ม/ลดเสียง


1.3 การตั้งเสียงเรียกเข้าสายในและสายนอก

1. กดปุ่ม Trans 
2. กด 1 เพื่อเลือก Ring Tone
3. กด 1 หรือ 2 เพื่อเลือกตั้งค่าสำหรับสายในหรือสายนอก
4. กด 1-16 เพื่อเลือกเสียง Ring Tone ที่ต้องการ
5. กดปุ่ม Hold  เพื่อบันทึกการตั้งค่า


1.4 การโทรออกสายนอก (แสดงเลขหมาย 02 541 0300)

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุ่ม Speaker 
2. กด 9
3. กดหมายเลขปลายทางที่ต้องการติดต่อ


1.5 การโทรออกสายนอก (แสดงเลขหมาย Direct line)

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุ่ม Speaker 
2. กดปุ่ม DID Line
3. กดหมายเลขปลายทางที่ต้องการติดต่อ



1.6 การโทรภายใน

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือกดปุ่ม speaker 
2. กดหมายเลขภายในที่ต้องการติดต่อ


1.7 การรับสาย

1. เมื่อมีสายเรียกเข้า ยกหูโทรศัพท์ หรือกดปุ่ม speaker  เพื่อรับสาย

1.8 การพักสายสนทนา

1. ขณะสนทนา กดปุ่ม Hold 
2. กดปุ่ม Hold  อีกครั้งเพื่อยกเลิกการพักสาย

1.9 การโอนสายสนทนา

1. ขณะกำลังสนทนา กดปุ่ม Trans 
2. กดหมายเลขภายในที่ต้องการโอนสายและรอการรับสาย
3. สนทนาและแจ้งการโอนสายให้ทราบ
4. วางหูโทรศัพท์

1.10 การประชุมสายสนทนา

1. ขณะสนทนา กดปุ่ม Soft key [CONF]
2. กดหมายเลขภายในที่ต้องการประชุมสาย
3. เมื่อรับสาย กด Soft key [CONF] 2 ครั้ง

1.11 การรับสายแทน

1. ขณะมีเสียงเรียกเข้าที่เครื่องภายในยกหูโทรศัพท์
2. กด ** หรือปุ่ม Soft key [PICKUP]
3. ท่านจะสามารถสนทนากับสายที่เรียกเข้ามาได้

1.12 การเรียกดูประวัติการโทร (Call log)


1. กดปุ่ม Soft key [LOG]
2. กดปุ่ม Navigation key ขึ้น/ลง เพื่อเลือกดูประวัติการโทร

สัญลักษณ์การโทร

◀ การโทรเข้า ▶ การโทรออก ? ไม่ได้รับสาย

3. กดปุ่ม DETAIL เพื่อดูรายละเอียดการโทร เช่น วันเวลาที่โทร และสามารถกดปุ่ม SEND เพื่อโทรออก

1.13 การบันทึกเบอร์ที่ปุ่ม Flex key


1. กดปุ่ม Trans 
2. กดปุ่ม Flex key ที่ต้องการบันทึก
3. กดเบอร์ภายในหรือเบอร์สายนอกที่ต้องการบันทึก
 - * การบันทึกเบอร์สายนอกให้บันทึก 9 ตามด้วยเบอร์ เช่น ต้องการบันทึกเบอร์สายนอก 025555555 ให้บันทึกเป็น 9025555555
4. กดปุ่ม OK เพื่อยืนยันการบันทึก

1.14 การจองสายเบอร์ภายใน call back


- กรณีโทรไปหาสายภายในที่สายไม่ว่าง สามารถจองสายให้เรียกกลับมาหาท่านเป็นสายแรกโดยอัตโนมัติได้

1. เมื่อโทรหาเบอร์ภายในที่สายไม่ว่าง
2. กดปุ่ม soft key [CALLBK] เพื่อจองสายให้ติดต่อกลับเมื่อสายว่าง


1.15 การฝากสาย (Call forward)

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุ่ม Speaker 
2. กดปุ่ม soft key [FWD]
3. เลือกเงื่อนไขการฝากสาย
 - 1 ทุกกรณี, 2 สายไม่ว่าง, 3 ไม่มีผู้รับสาย, 4 สายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย
4. กดเบอร์ภายในที่ต้องการฝากสาย


1.16 ยกเลิกการฝากสาย

1. ยกหูโทรศัพท์ หรือ กดปุ่ม Speaker 
2. กดปุ่ม soft key [FWD] ตามด้วย #

1.17 การค้นหาเบอร์โทรจากสมุดโทรศัพท์

1. กดปุ่ม Dir 
2. พิมพ์ชื่อที่ต้องการค้นหา (ภาษาอังกฤษ)
3. กดปุ่ม OK เพื่อค้นหา
4. กดปุ่ม Navigation key ขึ้น/ลง เพื่อเลื่อนหาชื่อที่ตรงกับที่ค้นหา
5. สามารถกดปุ่ม Detail เพื่อดูเบอร์โทร หรือกดปุ่ม SEND เพื่อโทรออก

1.18 การปรับความเข้มหน้าจอโทรศัพท์

1. ขณะเครื่องโทรศัพท์ไม่มีการใช้งาน
2. กดปุ่ม  (Volume +/-) เพื่อปรับระดับความเข้มหน้าจอโทรศัพท์

1.19 การปรับระดับเสียงสนทนา

1. ขณะสนทนา
2. กดปุ่ม  (Volume +/-) เพื่อปรับระดับความดังของเสียงสนทนา

1.20 การปรับระดับเสียงเรียกเข้า

1. ขณะมีเสียงเรียกเข้า
2. กดปุ่ม  (Volume +/-) เพื่อปรับระดับความดังของเสียงกระดิ่งเรียกเข้า